



小動物 飼育用ケージ

# WILD HOME ワイルドホーム

C69

## 取扱説明書

この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

この度は、当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
当社製品をご使用になる人、飼育する生き物、また別の人や品物への損害を  
未然に防ぐ為に次の説明をよく読んで正しくご使用下さい。  
この説明書は、大切に保管して頂き必要な時にお読み下さい。

### ⚠️ ご注意 使用前に必ずお読み下さい。


- まず、中身(パーツ類)を取り出し、各ワイヤーパネルの各溶接部や扉部等に不具合(破損等)が無い、樹脂成型品に関しても成型不良や破損(割れ等)が無いが、確認して下さい。
- 本品は、フェレット、ラット等の小動物屋内飼育ケージです。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
- 本品は、平坦で床面がしっかりと荷重が支えられる場所に設置するようにして下さい。
- 本品の設置場所周辺(床や壁等)がペットのオシッコ等で汚れない様に、シーツ等で必ず保護してからご使用下さい。
- 直射日光の当たる所や火気の近くに置かないで下さい。ペットの死亡や火事、本体の変形や破損の恐れがあります。又、床や壁等がペットによって汚れない様に必ず保護してから使用して下さい。
- 本品を移動させる時は、パネル部を持たずに、ベアストレイ(底部)より持ち上げて移動させて下さい。乱暴に移動させると、中に設置の用品が動いたり、ペットがビックリして飛び跳ねてケガをしたりする恐れがあります。
- 個体によっては扉部のロック等、開け方を覚えて、自分でロックを外し扉を開けてしまう恐れがあります。そのような恐れのある場合は、ナスカン等で確実にロック出来る様に対応して下さい。
- 小さなお子様やペットが本品で遊んだりしないように注意して下さい。本体の上に乗ったり、中に入ったりしないで下さい。
- 体重を掛けて押さえつけたり、ワイヤーの隙間等や扉の開け閉めの際に、手や指等、体の一部を入れたり挟んだりしないように注意して下さい。破損やケガをする恐れがあります。
- 掃除の際は、柔らかなスポンジ等を用いて優しく洗浄し、70℃以上のお湯は使用しないで下さい。破損や変形する恐れがあります。また、シンナーやベンジン等の薬品は使用しないで下さい。
- 本品を使用するにあたって、ペットの体重の目安は3kg迄です。
- 生き物は、体格(体重やサイズ等)や、性格・性質に個体差があります。また、予測不可能な行動を起こす事があります。飼育者の方(管理者)は生き物の行動や性質をよく理解して、十分に観察し本品の使用範囲を超えそうな場合や異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。尚、飼育時における事故等に関しましては責任を負いかねます。予めご了承下さい。

飼育ケージは、100%安全な空間を提供できるものではありません。生き物は成長によって大きさが変化したり、四季や周囲の状況を通して徐々に環境が変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるように十分な配慮をお願いします。


品目	小動物 飼育用ケージ
対象生体	フェレット・ラット等の小動物
製品サイズ(組み立て時)	W820×D510×H525mm(外寸)
製品重量	約5.1 kg
原産国	中国 (MADE IN CHINA)
主な材質	スチール・PP樹脂
販売者	株式会社 三晃商会 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-3-54 TEL:072-728-3001 www.sanko-wild.com

202304


### ○ パーツリスト (まず、中身を取り出して各パーツを確認して下さい。)




ベアストレイ 1枚




天井パネル+背面パネル 1セット




前面パネル+両側面パネル 1セット



接続用差し棒 2本



サイドロックワイヤー 2個




取扱説明書 1枚

### ○ 組み立て方



1. 平らな床で、(C)(前面パネル+両側面パネル)セットを、右図の様にコの字に広げて置いて下さい。

それに、(B)(天井パネル+背面パネル)セットを後からかぶせるようにして、置いて下さい。

※ この時、前面パネルの扉部が、外側に開くように確認して下さい。




2. 1.でセットしたパネルセットを、平らな床の上で、背面パネルの両サイド2辺の縦ワイヤーと、その接する両側面パネルの縦ワイヤーの上段・中段・下段のワイヤーの輪部を、合わせて上方より接続用差し棒(D)を差し込んで下ろして下さい。



※ この状態で、一度軽くワイヤーパネル本体を、持ち上げて見て、2辺の接続の輪部が、ズレないか確認して下さい。もし、接続の輪部がズレるようであれば、輪部の位置関係が間違っていますので、再度差し棒を抜いて、2辺の輪部の位置を修正して下さい。


3. 天井パネルの両サイドの折り曲げフックは、両側面パネルの外側にかぶせるようにセットして下さい。





天井パネルの前面3個所の折り曲げフックは、向かって右と左のフックは、前面パネルのワイヤーに通して引っ掛け、中央のフックは、前面パネルの外側にかぶせて、セットして、天井パネルを固定して下さい。




4. ベアストレイ(A)にワイヤーパネル本体をそっと置いて下さい。




付属のサイドロックワイヤー(E)を、両側面パネルの図の位置に引っ掛けて下ろし、ベアストレイ(A)と固定して下さい。




5. 最後にもう一度、扉部開閉機能やロック部等が正常に作動するか、ケージワイヤー部に溶接外れ等不具合が無いが、確認して下さい。



前面扉ロック部



天井パネル折り曲げフック部



サイドロックワイヤー部