



うさぎ・モルモット屋内飼育用ケージ

EASY HOME NEXT-70 Rabbit ネクスト・70ラビット


取扱説明書

この度は、当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
当社製品をご使用になる人、飼育する生き物、また別の人や品物への損害を未然に防ぐ為に次の説明をよく読んで正しくご使用下さい。
この説明書は大切に保管して頂き、必要な時にお読み下さい。


⚠️ ご注意 ご使用になる前に必ずお読みください。

- まず、内容部品を取り出し、部品やケージワイヤーパネルの溶接部などに不具合（破損など）が無い確認して下さい。又、樹脂成型品に關しても成型不良や破損（割れなど）が無い確認して下さい。内容確認時や組み立て時の破損、又は不良箇所が見つかりましたら、新しい部品のお取替えをさせていただきます。
- 本品は、うさぎ・モルモット屋内飼育用ケージです。他の目的、及び他の生き物には使用しないで下さい。
- 本品は、平坦で床面がしっかりと加重が支えられる場所に設置するようにして下さい。
- 本品中にはメタル（金属）パーツや樹脂成型パーツが含まれています。
- 組み立てや取り扱いは、手や指などを傷つけない様、またそれらのパーツを破損させない様、慎重・丁寧に扱って下さい。
- 小さなお子様か本体の上に乗ったり、中に入ったりしない様にして下さい。また、スノコトレイ、ワイヤーの隙間などに手や指など体の一部を入れたりしないように注意して下さい。破損やケガをする恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や空調（暖房器具など）の風が直接当たる場所、火気の近くに置かないで下さい。生き物の死亡や火事、本体の変形や破損の恐れがあります。
- 組み立て後、本品内へ生き物を放す前に、必ずもう一度、各ワイヤー、樹脂成型部に異常が無いか、またロック部などが正しく機能するか確認して下さい。
- ご使用の際はワイヤーやスノコなどの隙間に生き物の手足や爪、尻尾などが挟まれないか十分にチェックを行って下さい。
- ベースにトレイを奥までしっかりと収めるようにして下さい。オシッコなどの汚れが床に漏れる恐れがあります。
- 本品を持ち上げて移動させる時は、中の生き物を外に出した上で、ワイヤーパネル部を持たずに受けベースより抱えて移動させて下さい。キャスターを使用時の移動はゆっくりと行って下さい。乱暴に移動させると、本体の破損や中に設置した用品の破損や生き物のケガの要因となる場合があります。また、上から押さえるような行為は、生き物の体重を掛けないようにして下さい。キャスター部を破損する恐れがあります。
- 掃除の際は、70℃以上のお湯は使用しないで下さい。樹脂が変形する恐れがあります。また、シンナーやベンジンなどは使用しないで下さい。
- 本品を使用するに当たっての生き物の体重的目安は、体重2kg迄です。生き物は種類や体格（体重やサイズ、子供や成体など）、性質には個体差があります。また、予測不可能な行動を起こす事があります。飼育者の方（管理者）は、生き物の行動や性質をよく理解して、十分に観察し本品の使用範囲を超えそうな場合や異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。


飼育ケージは、100%安全な空間を提供できる物ではありません。
生き物は成長によって大きさが変化したり、四季や周囲の状況を通して徐々に環境が変化します。
大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるように充分な配慮をお願いします。




品目	うさぎ・モルモット屋内飼育用ケージ
製品サイズ (組み立て時)	幅710×奥行505×高さ560mm (外寸) (キャスター一部50mm含む)
製品重量	約 6.7 kg
原産国	中国 (MADE IN CHINA)
主な材質	スチール ABS・PS・PP樹脂
販売者	株式会社 三晃商會 〒562-0032 大阪府東淀川区船場東2-3-54 TEL:072-728-3001 www.wild.com




ベースカバー




アッパーカバー




トレイ




センターバー




樹脂スノコ (半面×2枚)



3面パネル (前面+両側面パネル)
(サイドフック付)



2面パネル (背面+天井パネル)



扉パネル



アッパーカバー用
サイドフック×2個



キャスター×4個






差し込み棒×2本



取扱説明書 (本紙)



■ 組み立て方①: キャスターの取り付け ※必ず、床の平らな場所で組み立て下さい。



ベースカバーを、上下逆さまにして、四隅のキャスター取り付け用穴に、
下図の様に、4箇所キャスターを取り付けて下さい。






キャスターを取り付けたベースカバーを、上下元に戻して、
各キャスターのロックレバーを下ろし、ロックして下さい。

※ 移動させる時はキャスターのロックを必ず解除して下さい。






※ キャスターの差し込み部は、必ず奥まで差し込んで下さい。

■ 組み立て方②: センターバーの取り付け



センターバーの両端を、ベースカバー内側の中央前後2箇所の取り付け部に、上図の様に、はめ込んで下さい。



■ 組み立て方③: セ樹脂スノコの設置




樹脂スノコを、半面づつ、上図の様に、ベースカバーの内側に設置して下さい。

※ 2枚設置した時に、左右のスノコ同士で、
高さなどが、違ってないか確認して下さい。


■ 組み立て方④: アッパーカバーの取り付け



■ 組み立て方⑤: ワイヤーカバーの組み立て




■ 組み立て方⑦: 扉パネルの取り付け



■ 組み立て方⑧: トレイの差込み



■ 組み立て方⑥: アッパーカバー部へのワイヤーパネルの取り付け



■ 組み立て方⑨: 各部位やロックなど再度チェック

各ロック部や接合部など、正しく出来ているか確認チェックして下さい。

